

Instrukcja użycia testu nr 22

MANDELIN REAGENT (NARK20022)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie Metadonu i związków opartych na Amfetaminie

UWAGI:

Test ten powinien być używany w połączeniu z innymi odczynnikami wchodzącymi w skład Progresywnego Systemu Badania NARK@II. **Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.**

Test 22-Instrukcja:

Każdy test zawiera urządzenie ładujące NARK znajdujące się z tyłu testów, pomiędzy zagięciem torebki a zapięciem.

1. Należy ścisnąć zagięcie torebki palcem wskazującym i kciukiem (trzymając w miejscu urządzenie ładujące) i usunąć zapięcie.
2. Wolną ręką należy wyjąć urządzenie ładujące.
3. Należy umieścić niewielką ilość badanej substancji na końcu urządzenia ładującego i włożyć je bezpośrednio na dno torebki.
4. Należy postukiwać torebką na twardej powierzchni, a następnie zamknąć ją zapięciem.
5. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy złamać pojedynczą ampułkę poprzez delikatne ściśnięcie środkowej części ampułki koniuszkiem kciuka i palca wskazującego. Należy potrząsać torebką i zanotować kolor lub zmiany koloru.
6. Test połowy oraz urządzenie ładujące powinny być zutylicowane po zakończeniu testu. Zapewni to brak kontaminacji w wyniku użycia wielu testów.

Analiza uzyskanych kolorów:

1. Natychmiastowy kolor oliwkowy, powoli zmieniający się na ciemno niebieski wskazuje na obecność metadonu.
2. Powoli pojawiający się kolor niebiesko-zielony wskazuje na obecność amfetaminy.
3. Powoli pojawiający się kolor żółto-zielony wskazuje na obecność meta amfetaminy.

OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
3. Pierwsza pomoc: Przemycać oczy lub skórę wodą przynajmniej przez 15 minut.

W przypadku spożycia natychmiast skontaktować się z lekarzem

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.