

Instrukcja użycia testu nr 23

- Synthetic Cannabinoids Reagent (NARK20023)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie syntetycznych kanabinoidów: JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-200, JWH-250, AM-2201, AB-001, XLR-11, UR-144

UWAGA: Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.

Test 23-Instrukcja:

1. Należy usunąć zapięcie z NARK20023-A, zdjąć pasek filtra i umieścić równowartość 7-8 nitok tytoniu.
2. Po zamknięciu torebki zapięciem, należy w nią postukiwać w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy złamać pojedynczą ampułkę poprzez delikatne ściśnięcie środkowej części ampułki koniuszkiem kciuka i palca wskazującego i wytrząsać przez 10 sekund. Nie powinien pojawić się żaden kolor.
4. Należy otworzyć torebkę ekstrakcyjną i używając paska filtrowego (zawartego w zestawie) zanurzyć w roztworze, a następnie suszyć na powietrzu przez 30 sekund.
5. Należy usunąć zapięcie z NARK20023-B i umieścić wysuszony pasek filtrowy.
6. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy złamać pojedynczą ampułkę poprzez delikatne ściśnięcie środkowej części ampułki koniuszkiem kciuka i palca wskazującego i wytrząsać przez 5 sekund.

Analiza kolorów:

Następujące kolory w NARK20023-B pojawiają się na pasku:

- natychmiastowy żółty: JWH-200, AM-2201
- natychmiastowy pomarańczowy: JWH-018, JWH-073, JWH-081, AB-001, XLR-11, UR-144.

Informacja: Istnieją pewne syntetyczne kanabinoidy, które nie dadzą pozytywnych wyników w #NARK20023, w takim przypadku należy wystać próbki do badań do Laboratorium Kryminalistycznego.

OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
3. Pierwsza pomoc:
Po wdychaniu: Zapewnić doływ świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.
Po połknięciu: Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
Po kontakcie skóry z substancją: Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.
Po kontakcie oczu z substancją: Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 06 lub N.