

Instrukcja użycia testu nr 33

Fentanyli Reagent (NARK20033)

v.2020.1

UŻYCIE: Wstępne wykrywanie Fentanylu, Acetylo-Fentanylu, Heroiny

UWAGA: Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.

UWAGA: Fentanyli (Acetylo-fentanyli) jest bardzo toksyczny. Przed użyciem należy założyć rękawiczki nitylowe.

Ilość próbki testowej: Ilość mieszcząca się w kółku ok. 2 mm ●

Test 33-Instrukcja:

1. Należy usunąć zapięcie i urządzenie ładujące (przymocowane do torebki za pomocą zapięcia). Za pomocą urządzenia ładującego umieścić w torebce niewielką ilość substancji równoważną ilości pokazanej powyżej.
2. Należy zamknąć mocno torebkę na twardej powierzchni i zmienić zapięcie na torebce (zarówno urządzenie ładujące jak i badana substancja powinny być w środku).
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy złamać ampułkę poprzez delikatnie ściśnięcie środkowej części ampułki koniuszkiem kciuka i palca wskazującego. Należy potrząsać torebką i zanotować kolor lub zmiany koloru.

Analiza uzyskanych kolorów:

1. Kolor pomarańczowy wskazuje na obecność Fentanylu (Acetylo-fentanylu).
2. Kolor czerwony przechodzący w kolor fioletowy wskazuje na obecność Heroiny. (Aby stwierdzić obecność Heroiny, należy użyć testu NARK20011 Mecke's Reagent)

OSTRZEŻENIE:

1. Podczas wykonywania testu należy mieć założone rękawiczki nitylowe.
2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
3. W przypadku kontaktu należy płukać oczy lub skórę przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.
4. Po połknięciu: Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.