

Instrukcja użycia testu nr 08 „odczynnik Methadone” (NARK2008)

v.2020.1

UŻYCIE: Wykrywanie składników substancji – Methadone

UWAGA: Odczynnik Methadone jest testem wstępnym w systemie badania progresywnego narkotyków. W celu wykonania następnego kroku należy zwrócić się do Karty Kolorometrycznej. **Zastosowanie testu do wstępnej identyfikacji substancji wymaga potwierdzenia wyniku poprzez badania laboratoryjne.**

Test 08-Instrukcja:

1. Po usunięciu zapięcia należy umieścić w torebce niewielką ilość badanej substancji, która mieści się w kółku średnicy ok. 2 mm → O.
2. Po zamknięciu torebki zapięciem należy wstrząsnąć nią w taki sposób, aby badana substancja opadła na jej dno.
3. Trzymając torebkę napisami w swoją stronę, należy ostrożnie łamać ampułki poczynając od lewej do prawej. Następnie potrząsnąć torebką i zanotować zmiany kolorów i kolor ostateczny.

Analiza kolorów:

1. Należy złamać lewą ampułkę potrząsając przez jedną minutę. Nie powinien się pojawić żaden kolor.
2. Należy złamać prawą ampułkę i delikatnie wstrząsnąć. Obecność metadonu zostanie potwierdzona przez pojawienie się jasno niebieskiego roztworu.

OSTRZEŻENIE:

1. Większość odczynników zawiera silne kwasy. Po przeprowadzeniu badania należy użyć neutralizatora kwasowego z testu nr 06 lub N. Po wprowadzeniu neutralizatora torebka powinna być pozostawiona otwarta na czas 2 do 3 minut, a następnie ponownie zamknięta.
2. Po złamaniu ampułek nie należy ich dalej kruszyć.
3. Pierwsza pomoc:

Po wdychaniu: Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.

Po połknięciu: Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Po kontakcie skóry z substancją: Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.

Po kontakcie oczu z substancją: Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.

UWAGA:

Nie umieszczać w torebce substancji innych niż Test nr 08 lub N.